Powerware

Дисплеи Powerware ViewUPS и ViewUPS-X

Панели для удаленного мониторинга ИБП

Возможности:

- Непрерывный мониторинг – залог максимальной надежности системы защиты
- Легкость установки и использования
- Простота восприятия информации (удобный ЖК дисплей)
- Отображение текущего статуса ИБП с помощью светодиодных индикаторов
- Идеальное устройство для дистанционного использования

Мониторинг повышает надежность системы ИБП

Панели удаленного мониторинга Powerware® ViewUPS - интеллектуальные устройства, постоянно отслеживающие параметры работы ИБП и состояние сети. Они выводят всю информацию на дисплей и, предупреждая о неожиданных сбоях, увеличивают надежность системы защиты электропитания.

Простота установки и использования

Дисплей Powerware ViewUPS можно установить на верхней крышке ИБП или разместить любом другом удобном месте, например, на стене. Панель можно подключить к источнику, например, с помощью 100-метрового кабеля, который позволит наблюдать за его работой, даже если сам ИБП находится вне досягаемости.

ViewUPS получает данные от ИБП и выводит их на ЖК экран, управляемый четырьмя функциональными клавишами. Устройство информирует пользователя о статусе, типе, измерениях и рабочих характеристиках ИБП, а также отображает аварийные сигналы.

Модель ViewUPS подключается к одному из последовательных портов ИБП, а ViewUPS-X имеет специальную интерфейсную карту для разъема X-Slot.

Жидкокристаллический дисплей

На ЖК дисплей ViewUPS выводится разнообразная информация:

- состояние ИБП
- результаты измерений
- состояние батарей
- идентификация ИБП
- конфигурация дисплея

Светодиодные индикаторы ViewUPS

отображают текущий статус ИБП:

- НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ИБП – Зеленый указывает на то, что ИБП питает нагрузку от электросети в нормальном режиме.
- ИБП НА БАТАРЕЯХ – Желтый - питание нагрузки осуществляется от аккумуляторов ИБП.
- ИБП НА БАЙПАСЕ – Желтый - питание к нагрузке подается напрямую от электросети. ИБП работает на байпасе.
- АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ – Красный указывает на то, что ИБП обнаружил неисправность.

Техническая спецификация

Дисплеи Powerware ViewUPS и ViewUPS-X

	Дисплей ViewUPS-X	**Дисплей ViewUPS**
Совместимость	Powerware 9x55 Powerware 9390, 9395, BladeUPS Любой ИБП Powerware, имеющий X-Slot	Powerware 9120 Powerware 9305, 9340, 9370 Любой ИБП, поддерживающий протокол UPS code II
Размер ЖК дисплея	Графический, 33 x 100 пикселов	2 x 16 символов
Подключение	Карта X-Slot и кабель CAT 5 витая пара	Последовательный порт ИБП
Кабель	10 м - стандарт 100 м - максимум	5 м - стандарт До 50 м с кабельными удлинителями
Монтаж	Комплект для установки на столе и на стене	Комплект для установки на столе и на стене
Габариты	160 x 100 x 30 мм (Ширина x Глубина x Высота)	152 x 74 x 37 мм (Ширина x Глубина x Высота)
Сертификация	CE	CE
Код изделия	1027020	1011747

ViewUPS – панели дистанционного управления обеспечивают всесторонний мониторинг параметров работы ИБП

Дисплей ViewUPS-X подключается к специальной карте для X-Slot

X-slot карта дисплея ViewUPS-X

В интересах совершенствования продукции компания оставляет за собой право изменения параметров спецификации без предварительного уведомления.
Powerware является зарегистрированной торговой маркой Eaton Power Quality Corporation. © 2008 Eaton Corporation

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: http://www.powerware.com/russia

EATON | Powerware